

KUVÖZ TRENDELENBURG TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Trendelenburg hastanemize ki kuvözlere uygun olmalıdır.

2-Yatak kaldıraç mekanizması yumuşak ve rahat kullanıma göre dizayn edilmiş olmalıdır.

3-Trendelenburg kuvözün ön kapağına uyum sağlamalıdır . Ön kapağa göre topuzlu veya topuzsuz olacak şekilde belirtilmelidir.

4-Metal bileşenleri tutan plastik aksamlar derling malzemeden olmalıdır.

5-Kolay temizlenebilir olmalı.

6-Ürünlerin ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kaydı olmalıdır.

7-Ürünlerin Barkod numarası olmalı ve kesinlikle teslimi sırasında ürün üzerinde barkodlu ve CE standartlarında Sağlık Bakanlığının belirlediği etiketiyle teslim edilmelidir.

8-Üretici firmaların mutlaka ISO 13485 , ISO 9001 , TSE 12426 ve Satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesi olmalıdır. Tekliflerinde bunu belirtmelidir.